

Tup Plus / Thermo Tup Collectie



- De ideale Collectie om **zelfgemaakte warme of kouden dranken** zelf te maken, bewaren en serveren.
- De **Isoleerkan Tup Plus / Thermo Tup Kan** houdt je dranken maar liefst **tot 12 uur warm of koud**.
- Dankzij de **Melkopschuimer** heb je binnen een handomdraai **heerlijk luchtig melkschuim**.
- Het veelzijdig **Suiker- of Melkpotje** is uiterst geschikt voor het serveren van **melk, suiker, honing, confituur, siroop, dressing, chutney, room** ...
- Het **Schenkkannetje** is superhandig voor het serveren van **water, sap, melk, sojasaus, saladedressings, ahornsiroop** ...



Dimensies

Isoleerkan

14,2 x 17,3 x 32 cm h / 1 l

Melkopschuimer

9,1 x 14 x 17,7 cm h / 500 ml

Suiker- of Melkpotje

8,7 x 10,5 x 7,4 cm h / 250 ml

Schenkkannetje

12 x 7,6 x 13,7 cm h / 350 ml

Gebruik

ISOLEERKAN TUP PLUS / THERMO TUP KAN

- Bereid **verse koffie of thee**, giet in de voorverwarmde Kan en je koffie of thee blijft langdurig warm. De heerlijke smaak en aroma's blijven behouden.
- Ook geschikt voor het bewaren van warm water om achteraf **thee** of **Instant soep** klaar te maken.
- Bereid **frisse drankjes**: koel de Kan met gemalen ijs en vul met ijsthee of zelfgemaakt vruchtensap. Ideaal om te serveren tijdens het ontbijt of het vieruurtje. Let op: vul de Kan nooit met ijsblokjes want dit kan de binnenfles beschadigen.
- De Kan heeft een **automatisch sluitingsmechanisme**: aan het deksel zit een gewichtje waardoor de Kan automatisch "sluit" wanneer ze in verticale positie staat. De drank blijft goed warm (of koud). Let op: de inhoud zal niet evenlang warm (of koud) blijven als in de gesloten positie. In de gesloten positie blijft je drank gedurende 12 uur warm tot wel 65 °C.
- **Deksel met 3 standen**, aangeduid door 3 pictogrammen op het deksel van de Kan.
 1. Om te vullen: draai het deksel totdat het streepje op het deksel op dezelfde lijn staat als het streepje op het handvat.
 2. Om te gieten: draai het deksel totdat het symbool van het kopje op dezelfde lijn staat als het streepje op het handvat.
 3. Om te sluiten: draai het deksel totdat het symbool van het slotje op dezelfde lijn staat als het streepje op het handvat. Nu is de Kan hermetisch gesloten en ideaal om mee te nemen onderweg.
- Laat altijd ± 2 cm vrij onder het deksel bij het vullen.
- Het is aangeraden om de **Kan voor te verwarmen of te koelen** alvorens je drank erin te bewaren. Vul de Kan met heet (niet-kokend) water voor warme dranken of met koud water voor kouden dranken. Dit zal het risico op het breken van de binnenfles verminderen.
- Indien een warme drank meer dan 8 uur in de Kan bewaard wordt, kan het een **"vacuüm"-effect** creëren. Dit komt doordat de warme drank geleidelijk aan afkoelt waardoor het deksel moeilijk vanzelf opengaat. Om dit vacuüm weg te werken, plaats je het deksel in de positie "gieten" en duw je lichtjes tegen de bovenkant van het deksel om de druk te laten ontsnappen.
- **Niet vaatwasmachinebestendig** Reinig na ieder gebruik de binnenzijde goed met een spons of borsteltje.



Gebruik

- Dompel de Kan nier onder in water. Reinig de buitenzijde met een Microvezeldoek of een vochtige doek.
- **Bij niet gebruik, de Kan bewaren in de positie "gieten"**, dit omwille van twee redenen:
 - Veiligheid: het deksel kan niet vallen bij hergebruik van de Kan.
 - Luchtcirculatie is mogelijk in de Kan voor het beperken van vocht en geur.
- Het is belangrijk de instructies goed te volgen. Indien het deksel niet goed gebruikt wordt, kunnen de haakjes afbreken en foutief gebruik valt niet onder garantie.
- De binnenfles is voorzien van een **beschermingsfolie** voor een betere schokbestendigheid. Het is van noodzakelijk belang dat deze folie niet verwijderd wordt. De folie verwijderen, kan de binnenfles beschadigen. De folie is voorzien van de vermelding "do not remove foil" om deze boodschap duidelijk te maken.
- De binnenfles kan enkel door de Distributeur vervangen worden.

MELKOPSCHUIMER

- Snel en eenvoudig heerlijke **cappuccino's** en **latte machiato's** klaarmaken.
- Je kan hem eveneens gebruiken zonder de klopper voor het **serveren** van **warme melk** of **water** voor het bereiden van koffie of thee. De klopper kan je ook gebruiken als lepel voor het uitscheppen van het melkschuim.
- **Zeer eenvoudig in gebruik**
 1. Vul de Kan met melk tot aan de maximale vullijn (150 ml). De ideale hoeveelheid voor 2 cappuccino's. Niet geschikt voor poedermelk.
 2. Plaats de Kan (zonder klopper) met het deksel in de open stand in de magnetron gedurende 1 min op 600 watt. Zorg ervoor dat de melk niet kookt, de ideale temperatuur is 60 tot 65 °C. Je kan ook de melk verwarmen op het vuur en vervolgens in de Melkopschuimer gieten.
 3. Plaats de klopper in de Melkopschuimer en plaats het deksel in de gesloten stand.
 4. Houd het deksel tegen terwijl je de zeef op en neer beweegt gedurende 40 seconden. Laat de melk 1 min rusten om aan te dikken.
 5. Gebruik de klopper om het melkschuim in kopjes te lepelen of gebruik de klopper om het schuim tegen te houden en alleen warme melk te gieten. Bestrooi met chocoladeschilfers of cacaopoeder.
- De zeef is niet vaatwasmachinebestendig. Reinig de zeef met de hand met warm water en zeep.

Gebruik

- Je kan de Melkopschuimer ook gebruiken voor het **opkloppen van eiwit** maar het duurt wel langer dan het gebruik van een gewone klopper of onze Speedy Chef. Het is niet aangeraden om room op te kloppen.

SUIKER- OF MELKPOTJE

- Geschikt voor het serveren van allerlei **koude ingrediënten** zoals melk, suiker, honing, jam, hagelslag...
- **Giet eenvoudig zonder te knoeien** dankzij de schenktuit en het handige deksel dat niet verwijderd dient te worden voor het schenken.
- De Potjes kunnen zowel in de **koelkast** als op het **aanrecht** of in de **keukenkast** opgeborgen worden, afhankelijk van de inhoud.
- Perfect in combinatie met de **Hang-aan-Lepeltjes**, met of zonder het deksel, gestapeld of niet gestapeld.
- **Compact op te bergen**: de Potjes kunnen op elkaar gestapeld worden (al dan niet met deksel).



SCHENKKANNETJE

- Superhandig Kannetje voor gebruik tijdens het **ontbijt**, een **brunch**, een **lunch** en zelfs tijdens het **avondeten** voor het serveren van water of zelfgemaakte sapjes.
- Bestaat uit 3 onderdelen:
 1. **Basis**: inhoud eenvoudig herkenbaar dankzij het transparant design. Voorzien van een brede opening voor het eenvoudig vullen en schoonmaken.
 2. **Ergonomisch handvat**: superhandig om te schenken met één hand zonder te knoeien en zonder het deksel te verwijderen.
 3. **Deksel**: kan 2 posities aannemen (open of gesloten). Op die manier kan je restanten makkelijk bewaren in de koelkast.
- Zowel het deksel van het Suiker- of Melkpotje als van het Schenkkanntje kan **3 posities** aannemen:
 1. **Om te vullen**: vul de basis met een inhoud naar keuze, draai het handvat op de basis (voor het Schenkkanntje) en sluit met het deksel.
 2. **Om te gieten**: duw met je wijsvinger op de achterkant van het deksel (net onder het Tupperware-logo). Het deksel blijft openstaan zodat je met slechts één hand kan serveren.
 3. **Om te sluiten**: duw op het deksel met je wijsvinger.

