

MicroPro Ring



- De MicroPro Ring is het ideale accessoire voor de MicroPro Grill. Nóg meer mogelijkheden om te bakken in de magnetron: pannenkoeken, quiche, pizza, brownie, cake ... oneindig veel mogelijkheden!
- Je zal versteld staan van het resultaat, supersnel klaar (in slechts 15 min) én overheerlijk!
- Voorzien van een binnen-en buitenrand aan de onderzijde om te vermijden dat je bereiding tijdens het koken eronder door loopt.
- Gemaakt uit 100% silicone: flexibel, duurzaam én gemakkelijk te ontvormen. Dankzij de silicone is het ook geschikt voor gebruik in de oven, in combinatie met ons MultiFlex Ovenblad.
- Uitgerust met 4 hoekjes om de vorm gemakkelijk te verplaatsen of uit de MicroPro Grill te halen, zelfs met de Silicone Ovenwant / Ovenhandschoen.



Dimensies
Ø 15,2 x 32 cm h

Belangrijkste kenmerken

- De binnenkant van de Ring is glad voor een mooi glanzend resultaat.
- Zijn **ronde vorm** maakt het mogelijk om **gelijkmatig te koken**. Dankzij het ontwerp en de 4 afgeronde hoeken, kan je de Ring nooit fout plaatsen. Het zal altijd perfect geplaatst zijn.
- Bestand tegen temperaturen van -25 °C tot +220 °C, zodat je het ook in de oven (max. 30 min op het **MultiFlex Ovenblad**) als in de **diepvries** kan gebruiken (past perfect in de **Igloo / Diepvries Doos Plus 2,25 l**).
- Ideaal voor het maken van **laagjestaarten**: bereid 2 sponscakes (15 min kooktijd), snij ze in de lengte doormidden en gaarneer met glazuur en fruit naar keuze.
- Als je je eigen recepten test, kook dan altijd op 600 watt en hou het kookproces in het oog. Prik in je gebak met een **tandenstoker** om te kijken of het voldoende gaar is.
- Niet geschikt voor gebruik in een braadpan.

GEbruik

1. Was de MicroPro Ring grondig alvorens te gebruiken.
2. Plaats het in de basis van de **MicroPro Grill**, op het **MultiFlex Ovenblad** of in de **Igloo / Diepvries Doos Plus 2,25 l**.
3. Vul het met je bereiding naar keuze, (sluit met het deksel van de **MicroPro Grill**). Plaats in de magnetron, oven of diepvries afhankelijk van het gekozen recept.
4. Laat indien nodig even afkoelen (in de gesloten **MicroPro Grill**) en verwijder vervolgens de Ring met behulp van de 4 hoekjes.
5. Plaats je bereiding op een bord, schaal of schotel met behulp van de **XL Spatel / Bakspatel Groot**.

