

Igloo / Diepvries Stapelschalen



- De ideale uitbreiding van de Igloo / Diepvries Dozen Collectie voor het invriezen van individuele of kleine porties tot -25 °C.
- Superhandig voor het invriezen van verse vis, hamburgers, worsten, kaas-of garnaalkroketten, fishsticks, kleine soorten of in stukken gesneden fruit, bonen, erwten ...
- Stapelbaar, inclusief 3 lades, voor het portioneren, ordenen en invriezen van kleine porties.
- Ideaal voor alleenstaanden of kleinere gezinnen: mogelijkheid om 1 portie per keer te ontdooien.
- Koop in bulk of kook op voorhand grote porties, portioneer en vries in voor later gebruik. Bespaar zo geld en tijd.
- Minder voedselverspilling omdat je enkel de gewenste hoeveelheid kan ontdooien.
- Goede luchtcirculatie en een snellere temperatuurdaling dankzij de lichtgebogen onderkant en de afgeronde hoeken.
- Plaatsbesparend: stapelbaar met de rest van de Igloo / Diepvries Dozen Plus Collectie. Je kan de deksels wisselen met de Igloo / Diepvries Doos 1 L, deze hebben hetzelfde formaat.



Dimensies

22,6 x 15,7 x 11,8 cm h /
2 L (675 ml per lade)

Gebruik

- **Eenvoudig te ontvormen** dankzij het flexibel materiaal. Zorg er altijd voor dat je de maximale vullijn niet overschrijdt om het makkelijk te kunnen ontvormen.
- **Modern en stijlvol design** met berglandschap als geheugensteuntje voor de consument.
- **Transparant** om in één oogopslag de inhoud eenvoudig te kunnen waarnemen.
- De Stapelschalen kunnen ook gebruikt worden voor het **bewaren** van **rauwe** of **gekookte voedingswaren** in de koelkast.
- Combineer met onze **Diepvries Etiketten** voor een **overzichtelijke diepvries**.
- Laat warme voedingswaren eerst afkoelen alvorens ze in de Stapelschalen te bewaren.
- **Hoe ontdooien?** Haal de gewenste schaal of schalen enkele minuten voor gebruik uit de diepvries en laat het ontdooien op kamertemperatuur. Draai de schaal om, plaats je vingers in het midden en duw goed zodat de inhoud loskomt. Wil je het toch sneller ontvormen? Houd de Stapelschaal dan enkele seconden onder warm water.
- Spoel de schaal altijd eerst af met koud water alvorens ze in de vaatwasmachine te plaatsen. Hierdoor voorkom je dat natuurlijke pigmenten in het materiaal trekken (in het bijzonder aan de buitenkant).
- Om eventuele geurtjes te verwijderen, kan je de schaal wassen met koud water, vervolgens vullen met water en één nacht invriezen. Na het ontdooien, vervaagt de geur of kleur.
- Niet geschikt voor de magnetron.

