

DuoChef



- Dankzij onze **DuoChef** kunnen we nu voor goed afscheid nemen van een elektrische mixer. Dit is een **alles-in-één product** om je ingrediënten in een handomdraai te **mengen** of **op te kloppen**.
- De DuoChef combineert **kracht én snelheid** dankzij de **twee standen** die je kan wijzigen door de draaiknop op het deksel:
 - **1^{ste} stand**: om ingrediënten heel snel op te kloppen (bv. room of eiwitten).
 - **2^{de} stand**: om dikker, resistenter beslag te mengen (bv. cake- of pannenkoekenbeslag).
- Uiterst geschikt voor het bereiden van **beslag, glazuur, dipsauzen** of andere **zoete of hartige lekkernijen**.
- Dankzij de DuoChef kan je nu nog creatiever zijn in de keuken én gemakkelijk bereidingen maken met slechts 1 product. Je kan de 2 standen combineren of gewoon 1 van de 2 gebruiken.

Tupperware®
NO TIME TO WASTE
ECOTIP

- Dit is een **alles-in-één product**: dit betekent minder afwas, minder waterverspilling én geen elektriciteitsverbruik.



Dimensies

Ø 14,4 x 26,2 cm h

Gebruik

De DuoChef bestaat uit **6 onderdelen**:

- ① Stevige **draaihendel**: afneembaar om gemakkelijk op te bergen.
- ② **Trechter** van de ExtraChef voorzien van maataanduidingen (15 ml, 30 ml en 50 ml) en om geleidelijk aan vloeistoffen toe te voegen aan je bereiding. 2 mogelijke posities: 'open' om te gieten en 'gesloten' om af te meten.
- ③ **Deksel** met mechanisme van tandwielen en draaiknop om te wisselen tussen de 2 standen.
- ④ **6 afneembare kloppers** (dezelfde als van de Speedy Chef) om supersnel, efficiënt en zonder enige moeite te gebruiken.
- ⑤ **Basis** van de Maatkan met onuitwisbare maataanduidingen (in g voor vaste stoffen en in ml voor vloeistoffen) om af te meten, te mixen, te mengen en af te gieten van je bereidingen.
- ⑥ **Afneembare antislipping** voor een goede stabiliteit op het werkblad.



- Ergonomisch deksel dat volledig uit elkaar gehaald kan worden voor een **grondige reiniging**. Het heeft ook een soepel klepje om de opening van de trechter af te sluiten wanneer deze niet in gebruik is.
- **Het deksel monteren**: plaats het wit mechanisme op het tandwiel van het rode deksel en houd het vast. Plaats de ring nadien over de kloppers. Zorg ervoor dat de opening van de ring overeenkomt met de opening in het deksel. Klik vast en plaats tot slot de draaihendel.

