

UltraPro Collectie



- De UltraPro Collectie weerstaat temperaturen van $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ tot $+250\text{ }^{\circ}\text{C}$. Van het bakken in de **oven** tot het bewaren in de **koelkast** of **diepvries** tot het heropwarmen in de **microgolfoven**.
- Gezond koken **zonder spatten, zonder toezicht én zonder toegevoegde vetten**.
- **Veilig in gebruik**: de schalen wegen veel minder dan glazen, keramische of gietijzeren schalen.
- **Geoptimaliseerd ventilatiesysteem**: een betere warmtecirculatie voor een snellere kooktijd.
- Alle elementen van de UltraPro Collectie worden **afzonderlijk verkocht** (behalve de Terrine). Doordat de verschillende elementen combineerbaar zijn, beantwoorden ze aan ieders behoefte.



Dimensies

Basis 2 l

30 x 22,6 x 7,3 cm h

Basis 3,5 l

30 x 22,6 x 11,7 cm h

Deksel 800 ml

30 x 22,6 x 3,8 cm h

Terrine 1,8 l

28,2 x 15,5 x 12 cm h

Basis 3,3 l

36,6 x 26,6 x 7,4 cm h

Basis 5,7 l

36,6 x 26,6 x 11,8 cm h

Deksel 1,2 l

36,6 x 26,6 x 3,9 cm h

Gebruik

- Ideaal om je gerecht **eenvoudig** en **snel** een grill-effect te geven in de oven zonder de grillstand te gebruiken.
- Perfect voor het **bakken** van **vlees**, **gevogelte** of **groenten** zonder toevoeging van vetstoffen.
- De **UltraPro Terrine** is ideaal voor het maken van brood, cake, flan, terrines, foie gras, vleesbrood ...
- Dankzij de UltraPro-collectie bereidt je je maaltijden in een handomdraai door de **Basis te stapelen** (verticaal koken). Leg je kip in de Basis en je aardappelen of groenten in het Deksel en je volledige maaltijd is in een oogwenk klaar.
- De **UltraPro's 2 l** en **3,5 l** alsook de **UltraPro's 3,3 l** en **5,7 l** kunnen met elkaar **gecombineerd worden**:
 - om een grotere kookcapaciteit te creëren;
 - om "omgekeerd" koken mogelijk te maken door het deksel als basis te gebruiken en de basis als deksel;
 - om koken in lagen mogelijk te maken door het plaatsen van de UltraPro 2 l (of 3,3 l) op de basis van de UltraPro 3,5 l (of 5,7 l);
 - om er een bain-marie van te maken.
- De **UltraPro 3,3 l** is ideaal voor het maken van lasagne, gevulde groenten, moussaka, stoofschotels, gratin ... voor grote gezinnen dankzij de brede en lage vorm.
- De **UltraPro 5,7 l** is uiterst geschikt voor het bereiden van een kalkoen, een hele kip, lamsbout, gebrad, couscous, paella, zuurkool, goulash ... voor grote gezinnen of diners met vrienden.
- Je kan ook een gerecht of afzonderlijke ingrediënten zoals aardappelen en courgettes voorkoken in de microgolfoven om vervolgens af te werken in de oven.



Gebruik

- Voorzien van 2 handvaten voor een **veilige grip** en **hantering**.
- De hele Collectie is voorzien van **ventilatieopeningen** voor een goede luchtcirculatie en een **beter grillresultaat**.
- **Zeer compact op te bergen**: de deksels en basissen passen in elkaar voor een optimale plaatsbesparing.
- Plaats de UltraPro steeds op 5 cm van de oven- en microgolfovenwanden. Op die manier kan de lucht goed circuleren en is je gerecht sneller gaar.
- Wacht altijd tot de oven voldoende voorverwarmd is alvorens je de UltraPro in de oven plaatst. In bepaalde ovens worden alle warmte-elementen, waaronder de grill, ingeschakeld om de gewenste temperatuur te bekomen. Hierdoor zou je product onherstelbaar beschadigd kunnen raken.
- Laat 5 min rusten na de baktijd zodat de warmte zich goed kan verspreiden. Wanneer je het deksel verwijdert, draai het dan van je weg zodat de stoom weg van jou kan ontsnappen.
- Let op: de UltraPro's 3,3 l en 5,7 l met het Deksel 1,2 l zijn niet geschikt voor alle microgolven vanwege hun groot formaat.
- Gebruik steeds **ovenwanten** om de UltraPro uit de oven of microgolfoven te nemen. Reinig het product na gebruik met warm water en zeepsop om eventuele restanten te verwijderen. Gebruik geen schuursponzen of schurende reinigingsmiddelen. Idealiter gebruik je de **Microvezel UltraPro** voor het grondig reinigen van jouw UltraPro.



Tupperware® **NO TIME TO WASTE** **ECO TIPS**

- Bespaar water door met één enkel product je gerechten en ingrediënten in te vriezen, te koken en te bewaren, je vermindert het afwassen.
- Gebruik minder energie en elektriciteit: de kooktijden worden korter dankzij het materiaal van de UltraPro, de inhoud warmt op en kookt sneller dan in glazen of gietijzeren schalen. Je bespaart elektriciteit door je oven en microgolfoven minder lang te gebruiken.